

GALILEI
フクシマガリレイ株式会社
2025 年 12 月 17

受付番号	10878931
------	----------

客先	琉球大学病院	場所	1F 薬剤部 治験薬 冷蔵庫	ご確認印	
型式	FMS-505GX	製造番号	4L-10045		

担当者		
西村		

外気温		℃	点検記号	○正常	△調整	●修理取替	
冷凍冷蔵庫・ショーケース		点 検 項 目		点検方法	測定	判定	状 況 及 処 置
	1	庫内温度(温度計表示)		目視	4℃	○	
	2	冷却器霜付状態		目視	0.7℃	○	
	3	扉廻りパッキンの確認		目視		○	
	4	取手・丁番の確認		目視		○	
	5	照明及表示灯 点検確認		目視		○	
	6	庫内ファンモーター運転状況		目視		○	
	7	庫内排水詰り確認		目視		○	
	8	ハニカム詰り		目視		/	
凝縮器	1	コンデンサー目詰り状態		清掃実施		○	
	2	ファンモーター運転状況		目視		○	
	3	液出口管温度		温度計	29℃	○	
圧縮機	1	冷凍機各締付ボルト		目視		○	
	2	異音及び振動		聴触感		○	
	3	冷媒返り状況		目視		○	
	4	高压圧力計	圧力値	目視		/	
	5	低压圧力計	圧力値	目視		/	
	6	冷凍機オイル状態		目視		/	
	7	冷媒の洩れ		検知器		○	
	8	配管接触有無		目視		○	
電装品他	1	タイマー		動作確認		/	
	2	電磁弁		動作確認		/	
	3	温度調整器設定値		動作確認	4℃	○	
	4	電源コード劣化状況		目視		○	
絶縁	1	100V回路		メガ測定		/	
	2	200V回路		メガ測定		/	

[illegible]